

SupaKey

Verkorte programmering

1. Tag met code

- Bied de master tag aan – groene LED gaat branden
- Als de groene LED uit is, toets in # en houd deze vast totdat alle LED's gaan branden
- Gele LED knippert – bied binnen 10 seconden de master tag aan
- Groene LED knippert – toets de plaats van de tag in en sluit af met #
- Bied nieuwe tag aan – rode LED knippert, toets een nieuwe 4-cijferige code in en sluit af met *

2. Tag zonder code

- Bied de master tag aan – de groene LED gaat branden
- Als de groene LED uit is, toets in # en houd deze vast totdat alle LED's gaan branden
- Gele LED knippert – bied binnen 10 seconden de master tag aan
- Groene LED knippert – toets de plaats van de tag in en sluit af met #
- Gele LED knippert
- Bied nieuwe tag aan – rode LED knippert, groene LED knippert
- Toets in * *

3. Tag verwijderen

- Bied de master tag aan – groene LED gaat branden
- Als de groene LED uit is, toets in # en houd deze vast totdat alle LED's gaan branden
- Gele LED knippert – bied binnen 10 seconden de master tag aan
- Groene LED knippert – toets de plaats van de tag in en sluit af met #
- Bied de master tag aan – rode LED knippert één keer, daarna knippert de groene LED
- Sluit af met *

4. Veranderen van de open tijd van de relais

- Bied de master tag aan – groene LED gaat branden
- Als de groene LED uit is toets in # en houd deze vast totdat alle LED's gaan branden
- Bied binnen 10 seconden de master tag aan
- Groene LED knippert – toets in #
- Rode LED knippert – toets in 2-cijferig nummer, bv.:
 - 01 = 1 seconde
 - 05 = 5 seconden
 - 10 = 10 seconden
- Groene LED brandt, even daarna de gele
- Het systeem gaat zelf uit de programmering

5. Instellen volume buzzer

- Bied de master tag aan – groene LED gaat branden
- Kies toets van volume niveau: 1 = zacht, 2 = normaal, 3 = hard.
- Houd deze toets ingedrukt totdat alle LED's oplichten
- Geluid is nu ingesteld